

Anbringen der Kleber

Danke, dass du unser Logo an deinem Womo anbringst.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Logo anzukleben. Nass oder trocken. Trocken braucht weniger Zeit, aber du hast nur einen Versuch. Nass kannst du die Schrift anfangs noch etwas verschieben und ist unter dem Strich etwas einfacher

Vorbereitung:

Temperatur sollte zwischen 15 und 30 Grad betragen. Windstill wäre ein Vorteil. Untergrund sauber reinigen, wenn möglich ohne wachshaltige Mittel. Beim Kleber die durchsichtige Transferfolie nochmals mit einem flachen Gegenstand fest auf das Logo andrücken.

Trocken

1. Das Logo auf die gewünschte Stelle platzieren und oben mit einem kleinen Klebeband fixieren und genau platzieren.
2. Logo nach oben klappen, so dass die nichttransparente Trägerfolie oben ist und diese vorsichtig lösen. Schauen, dass die i-Punkte auch auf der transparenten Folie kleben bleiben.
3. Ist die gesamte Trägerfolie weg, die Transferfolie mit dem Logo nun von oben runterklappen und von oben her nach unten gut festdrücken.
4. Ist das Logo gut platziert, nochmals mit einem Spachtel oder ähnlich das Logo auf dem Womo andrücken
5. Durchsichtige Transferfolie vorsichtig ablösen

Nass

1. die nichttransparente Trägerfolie vorsichtig lösen. Schauen, dass die i-Punkte auch auf der transparenten Folie kleben bleiben.
2. Das Logo und die transparente Transferfolie auf der klebenden Seite mit Spülwasser besprühen, darf ruhig wirklich nass sein
3. Untergrund ebenfalls nass mit Spülwasser besprühen
4. Kleber platzieren. Er lässt sich so auch noch verschieben.
5. Mit einem Spachtel die Luftblasen aus dem Logo gegen aussen wegstreichen. Man hat Zeit, und muss sich nicht beeilen. Ruhig etwas Druck ausüben.
6. Über Nacht trocknen lassen
7. Die transparente Trägerfolie vorsichtig entfernen

Viel Glück